



Ladekarte für Ladenetz-Ladesäulen: im Handschuhfach

Tankdeckel: hinten links (Fahrerseite)

Reifen: 2,6 / 2,6 (in bar)

Reichweite: bis zu 359 km elektrisch,

abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern

Ladedauer: je nach Batteriefüllstand

(maximal 22 Std. an Steckdose 2,3 kW, 4 Std. mit Typ-2-Ladekabel an Wallbox oder Ladesäule oder 1 Std. an Schnellladesäule)

1

Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzungen. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt über die Hotline sowie mit einer neuen Meldung in der App.

2

Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule zu trennen. Das Ladekabel wird dabei an der Schnellladesäule eingesteckt. Dazu muss der Ladevorgang mit der Ladekarte aus dem Handschuhfach an der Ladesäule durch drücken der „Stopp-Taste“ beendet werden. Die Verriegelung des Kabels am Auto löst man durch die „Aufsperren-Taste“ am Schlüssel.



3

Fahrzeug starten

Der Schlüssel wird in die Mittelkonsole abgelegt.

4

Betätigen Sie die Fußbremse und drücken sie den **START/STOP** Knopf für 3 Sekunden. Das Display startet und die Anzeige **READY** erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb.

Das Fahrzeug hat kein Getriebe, d.h. es fährt ohne Kupplung. Achtung: nur mit rechtem Fuß bremsen und beschleunigen. Hierzu Schalthebel in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D= Vorwärts; R= Rückwärts; N= Leerlauf; P= Parken (zum Ein-/Ausschalten)



Das Auto verfügt über einen ECO-Modus, mit dem Sie das Fahrverhalten und somit den Stromverbrauch steuern können. Diese Einstellung können sie an der Mittelkonsole beim Feld „Mode“ betätigen.

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Vorausschauende Fahrweise erhöht die Reichweite. Die Energie-Rückgewinnung durch Bremsen oder Rollen speist wieder Energie in den Speicher.

Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten, schalten sie in **P**. Ziehen Sie den Hebel für die Handbremse (Knopf für Handbremse befindet sich in der Mittelkonsole) nach oben. Drücken Sie nun auf den **START/STOP** Knopf. Die Displayanzeige erlischt. Das Fahrzeug ist nun aus.

Starten des Ladevorgangs

5

Um das Ladekabel von der Schnellladesäule mit dem Auto zu verbinden, öffnen sie den „Tankdeckel“, welcher sich hinten links am Auto befindet.

6

Durch kurzes Drücken auf den Tankdeckel, öffnet er sich (nur wenn das Auto aufgesperrt ist). Ladekarte an die Ladesäule halten. Anschließend müssen Sie ihren Ladestecker auswählen. Der Ladestecker wird an der Ladesäule entriegelt und Sie können ihn entnehmen und anschließend in die Vorrichtung im Auto stecken. Bevor Sie dies machen, müssen alle Abdeckungen entfernt werden. Nachdem der Stecker fest sitzt, beginnt das Auto automatisch zu Laden. Wenn Sie die Ladesäule verlassen, das Auto absperren, somit verriegelt auch der Ladestecker mit dem Auto. Beim abstecken des Ladekabels müssen sie sich erst mit der Ladekarte an der Ladestation authentifizieren. Sobald dies geschehen ist können Sie auf STOPP drücken und der Ladevorgang wird beendet. Nun können Sie das Ladekabel abstecken.

7

Überprüfen Sie anhand des Displays, ob das Fahrzeug lädt.



Beenden des Ladevorgangs

Das Ladekabel am Auto durch drücken der „Aufsperren-Taste“ am Autoschlüssel entriegeln und das Ladekabel abstecken.

(Stand: 21.11.2022)